RayTYPE R DRIVER/HP DRIVER

ウエイトフィッティングガイド

※参考としてご利用ください。

標準重量 9g

お求めいただくゴルフ工房、クラブフィッターにご相談ください。

※クラブの振り感を大きく変えずに弾道調整を行う場合は、ポジションマップにあるウェイト総重量の「標準重量」で調整することをお勧めします。

Ray TYPE R DRIVER/ TYPE R HP DRIVER 《3ポジションマップ》

標準ウエイト配置

フィッティング センターポジション



ウェイト総重量

3g 5g 7g 9g 11g 13g 15g 17g 19g 21g

標準重量

		ドロー レベル4	ドロー レベル3	ドロー レベル2	ドロー レベル1	ストレート	フェード レベル1	フェード レベル2	フェード レベル3	フェード レベル4	フェード レベル5
高弾道	レベル2						7 7 3 5 5 3 5 7 1	7 5 3 7 7 1	7 5 1		
中高弾道	レベル1				7 7 7 5 7 5 3 7 3 1 7 1	7 7 5 5 7 3 3 7 1	7 5 5 3 5 1	5 5 1	7 3 3 5 3 1	7 3 1	7 1 1
中弾道	レベル0		3 7 7 1 7 5	5 7 7 3 7 5 1 7 3	5 5 7 3 5 5 1 5 3	7 5 7 5 5 5 3 5 3 1 5 1	7 3 7 5 3 5 3 3 3 1 3 1	7 3 5 5 3 3 3 3 1	7 1 5 5 1 3 3 1 1	5 1 1 7 1 3	
中低弾道	レベル1	1 7 7		3 5 7 1 5 5		5 3 7 3 3 5 1 3 3	1 1 3	7 1 7 5 1 5 3 1 3 1 1 1			
低弾道	レベル2		1 5 7	1 3 7	3 3 7 1 1 7 1 3 5	3 1 7 1 1 5	5 1 7 3 1 5				